



Onderhoudsadvies

Algemeen

De vinylstroken en -tegels van mFLOR zijn dankzij het geavanceerde productieproces zeer slijtvast en door het gebruik van uitsluitend hoogwaardige grondstoffen eenvoudig te reinigen. Toch is geen enkele vloer onderhoudsvrij, ook mFLOR niet. Om optimaal en langdurig van de vloer te kunnen blijven genieten, adviseren wij u om onderstaand onderhoudsadvies op te volgen.

- Aanbrengen (extra) PU beschermlaag na installatie
- Beschermings- en onderhoudsproducten
- Dagelijks onderhoud
- Periodiek onderhoud
- Tips voor preventief onderhoud en het voorkomen van beschadigingen

Aanbrengen (extra) PU beschermlaag

Hoewel de alle mFLOR vloeren af fabriek zijn voorzien van een PU beschermlaag adviseren wij om vloer te voorzien van een (extra) PU beschermlaag. De voordelen hiervan zijn:

- Aangehecht vuil laat zich makkelijker verwijderen
- Kleine krasjes, die tijdens het gebruik ontstaan, worden hersteld
- Eventuele strepen van schoenzolen laten zich eenvoudig verwijderen
- De naden tussen de stroken en tegels vloeien goed dicht, waarmee de vloer een nog betere vochtbestendigheid krijgt
- Een langere levensduur

Regelmatig onderhoud

Goed regelmatig onderhoud is het behoud van uw vloer; zowel in kwaliteit als in uitstraling!

Stofwissen met een stofzuiger (zacht mondstuk) is vaak al voldoende. Wekelijks kunt u de vloer reinigen met een dweil of wismop. Gebruik hiervoor een oplossing van lauw water en mFLOR Cleaner of een Dr. Schutz PU Reiniger.

Deze producten zijn veilig, pH neutraal en hebben een bijzonder hoge vuilbindende samenstelling.

Een veilig reinigingsmiddel met de juiste dosering is letterlijk de basis van uw mooie vloer.

Periodiek onderhoud

De frequentie voor periodiek onderhoud is in belangrijke mate afhankelijk van de gebruiksintensiteit, de hoeveelheid vuil die mee naar binnen wordt gelopen en de wijze waarop het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd. Het verdient aanbeveling om het periodiek onderhoud één keer per jaar uit te voeren. Hierbij wordt er een nieuwe beschermlaag op de vloer aangebracht. De procedure is afhankelijk van gebruikte of te gebruiken beschermingsproduct. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:

Dr. Schutz Benelux

Utrechtsestraatweg 198b, 3911 TX Rhenen

Telefoon: 0317-745040

E-mail: info@dr-schutz.nl

<http://www.dr-schutz.nl/harde-vloeren>

Speciaal voor mFLOR vloeren in residentiele toepassing zijn de volgende onderhoudsproducten ontwikkeld. Deze zijn verkrijgbaar bij uw leverancier:

- mFLOR Polish Mat : voor de bescherming van mFLOR vloeren met een matte uitstraling
- mFLOR Cleaner Mat : voor het dagelijks onderhoud van mFLOR vloeren met een matte uitstraling (speciaal voor gebruik in combinatie met mFLOR Polish Mat)

Onderhoudsproducten in huishoudelijke omgevingen:

mFLOR Polish Mat dient u als volgt aan te brengen:

- Vermijd sterke zonnestraling of tocht.
- Schakel vloerverwarming uit (indien aanwezig).
- Restmateriaal en droge vervuiling verwijderen.
- Saneren met PU saneringspad.
- Vloer reinigen met mFLOR Cleaner Mat.
- mFLOR Polish Mat goed schudden en onverdund met een wismop of een wasverdeler in een dunne gelijkmatige filmlaag opbrengen.
- Laten drogen en na 1,5 uur een tweede laag opbrengen.
- Na het aanbrengen van de tweede laag de vloer 3 uur laten drogen. Na 6 uur is de vloer volledig belastbaar.

Het verbruik van mFLOR Polish Mat is 25 m² per laag. Aangezien er 2 lagen aangebracht dienen te worden, dit betekent dat één flacon van 750 ml voldoende is voor 12,5 m².

LET OP: Het aanbrengen van voldoende polish zoals hierboven wordt geadviseerd is essentieel. Het gebruik van te weinig polish kan zorgen voor een meer glanzende, vlekkerige vloer.

Bij het achterwege blijven van deze behandeling, bestaat het risico dat er op een later tijdstip veel extra tijd en inspanning zal moeten worden geleverd om de vloer te herstellen.

Beschermings- en onderhoudsproducten in projectmatige omgevingen

De behandelingswijze en het te kiezen beschermingsproduct is afhankelijk van de toepassing en ruimte waar de vloer is gelegd. Wij adviseren gebruik te maken van de producten van Dr. Schutz.

Toepassing Dr. Schutz product Aanbrengen

Showroom (auto's)* - PU Anticolor - Roller

Laboratorium - PU Anticolor - Roller

Drukkerij - PU Anticolor - Roller

Gezondheidszorg - PU Anticolor - Roller

Kapsalon - PU Anticolor - Roller

Kantoor - PU Protector Extramat of Secura - Roller of wasverdeler

Winkel - PU Protector Extramat of Secura - Roller of wasverdeler

Onderwijs - PU Protector Extramat of Secura - Roller of wasverdeler

Overige - PU Protector Extramat of Secura - Roller of wasverdeler

Huishouden - mFLOR Polish Wasverdeler

* Door toepassing van PU Anticolor wordt migratie tussen vinyl en rubber voorkomen en is de vloer bestand tegen bijvoorbeeld haarverf etc.

Door toevoeging van PU antislip aan PU Protector Extramat, wordt een hogere slipweerstand verkregen (R10 volgens DIN 51130)

Dr. Schutz verpakkingen en verbruik:

PU Protector extramat flacon 5,5 liter = 100 m² (één laag)

PU Anticolor flacon 5,5 liter = 100 m² (één laag)

PU Antislip flacon 5,5 liter = 50 m² (twee lagen nodig)

Secura flacon 5,0 liter = 100 m² (twee lagen nodig)

Voor het aanbrengen van deze beschermingsproducten zijn de volgende voorwaarden zeer belangrijk:

- Vermijd sterke zonnestraling of tocht
- Schakel vloerverwarming uit (indien aanwezig)
- Restmateriaal en droge vervuiling verwijderen
- Vloer grondig machinaal voorreinigen
- Sterke luchtcirculatie vermijden

Tips voor preventief onderhoud en het voorkomen van beschadigingen

- Voorkomen is beter dan genezen. Iedereen die bij u binnenloopt neemt een stukje “buitenwereld” mee via zijn of haar schoenzolen. Door toepassing van een goede entreemat of schoonloopzone voorkomt u grotendeels de inloop van vuil en vocht, waardoor u de mFLOR vloer minder vaak hoeft schoon te maken en de levensduur ervan wordt verlengd. Bijv. de schoonloopsystemen van Coral of van Zeno-Protect (www.zeno-protect.nl).
- Voorkom langdurig contact tussen vinyl en rubber (tenzij beschermd met PU Anticolor). Door migratie kan er een blijvende donkerbruine verkleuring optreden.
- Schuif geen zware voorwerpen over de vloer en voorzie stoelpoten en ander meubilair van goede bescherming (zie www.scratchnomore.com).
- Vervang eventueel de wieltjes onder de bureaustoelen door zachte wieltjes, die geschikt zijn voor vlakke vinyl vloerbedekking
- Gemorste vloeistoffen z.s.m. verwijderen.

Voorkom verkleuring

Iedere vloerbedekking verkleurt onder invloed van zonlicht, of dit nu hout, pvc of tapijt betreft. Dit komt door de ultraviolette straling in het zonlicht. Om verkleuring van uw vloer te voorkomen is het belangrijk om goede zonwering toe te passen.

Voorkom contact met rubber

Contact tussen rubber en vinyl dient zo veel mogelijk vermeden te worden. Bij langdurig contact tussen vinyl en rubber kan door migratie een blijvende, donkerbruine verkleuring optreden (denk hierbij aan een rubberen ring onder een prullenbak, rubberen schoonloopmatten, placemats etc.).

Ook rubberen doppen onder meubels kunnen strepen veroorzaken door wrijving. Wij adviseren dan ook om al uw meubels en gebruiksvoorwerpen te controleren op rubberen doppen en te voorzien van bescherming (zie www.scratchnomore.com).