

Allgemeine Pflege und Wartung

Vorbeugende Maßnahmen

Vorbeugen ist besser als Heilen. Vermeiden Sie daher Kratzer auf der Deckschicht durch Verschieben von Möbeln ohne (oder mit rauen) Gleitfüßen. Die Gleitfüße z.B. von Scratch no More verhindern, dass harte, raue Materialien wie Straßenschmutz oder Sand Ihren Boden verkratzen. Verwenden Sie eine geeignete Eingangsmatte oder Sauberlaufmatte mit einer weichmacherbeständigen Rückseitenbeschichtung. Damit verhindern Sie, dass Straßenschmutz und Feuchtigkeit Ihren Boden unnötig beschädigen bzw. verschmutzen. Sie müssen den Boden weniger häufig reinigen und er hält länger.

Verhindern von Verfärbungen

Jeder Bodenbelag verfärbt sich unter dem Einfluss von ultravioletter Strahlung im Sonnenlicht. Dieser Effekt tritt bei Holz ebenso wie bei PVC oder Teppich auf. Um eine Verfärbung Ihres mFLOR Dryback Bodens zu verhindern, ist ein guter Sonnenschutz wichtig.

Vermeiden Sie den Kontakt zu Gummi

Der Kontakt zwischen PVC und Gummi muss soweit wie möglich vermieden werden, es sei denn, der Boden ist mit einer PU-Anticolor-Beschichtung von Dr. Schutz versehen. Bei längerem Kontakt zwischen PVC und Gummi können bleibende dunkelbraune Verfärbungen auftreten (wie z.B. bei Gummiringen unter Abfalleimern, Fußabtretern aus Gummi, Tischsets usw.). Auch Gummifüße unter Möbeln können durch Reibung Streifen hinterlassen. Kontrollieren Sie daher alle Möbel und Gebrauchsgegenstände auf Gummifüße und versehen Sie diese mit einem korrekten Schutz (siehe www.scratchnomore.nl).

Wichtige Punkte

- Verwenden Sie an allen Eingängen Sauberlaufmatten mit einer weichmacherbeständigen Rückseitenbeschichtung.
- Vermeiden Sie den Kontakt zwischen PVC und Gummi (es sei denn, in Verbindung mit Dr. Schutz PU Anticolor).
- Schieben Sie keine schweren Gegenstände über den Boden und versehen alles bewegliche Mobiliar mit geeigneten Schutzzeineinrichtungen.
- Ersetzen Sie eventuell die Rollen unter Bürostühlen durch weiche Ausführungen, die für glatte Vinyl-/PVC-Böden geeignet sind.
- Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten so schnell wie möglich.
- Vermeiden Sie eine längere Bestrahlung mit intensivem Sonnenlicht.

Empfehlungen zur Reinigung und Pflege

Die PVC-Dielen und -Fliesen von mFLOR sind dank des fortschrittlichen Herstellungsverfahrens sehr verschleißbeständig und durch die ausschließliche Verwendung hochwertiger Rohstoffe und die PU-Schutzschicht leicht zu reinigen. mFLOR Dryback ist kratzfest aber nicht völlig kratzbeständig und wartungsfrei. Um lange an Ihrem Boden Freude zu haben empfehlen wir Ihnen, die nachstehenden Hinweise zur Pflege zu beachten.

Tägliche Pflege

- Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten so schnell wie möglich.
- Entfernen Sie losen Schmutz durch Kehren des Bodenbelags, Staubwischen oder Absaugen mit einer weichen Staubsaugerdüse.

Wöchentliche Pflege

- Reinigen Sie den Boden mit einem Bodentuch oder einem Wischmopp. Verwenden Sie hierbei lauwarmes Wasser mit einem Zusatz von mFLOR Cleaner Mat oder einen Dr. Schutz PU-Reiniger. Bei korrekter Dosierung von 5 ml pro Liter Wasser (1:200) hinterlässt dieses Mittel keine Rückstände auf dem Boden.
- Lassen Sie den Boden so gut wie möglich trocknen.

Intensivreinigung

Wenn mFLOR Dryback nach einer wöchentlichen Reinigung nicht völlig sauber ist, können Sie eine periodische (intensive) Reinigung durchführen. Wir empfehlen, diese Reinigung mindestens einmal jährlich vorzunehmen. Verwenden Sie hierzu Dr. Schutz Basisreiniger R mit einer Dosierung von 100 ml pro Liter Wasser (1:10). Benetzen Sie den Boden gut mit Hilfe eines Wischmopps oder eines Bodentuchs. Lassen Sie die Lösung ca. 15 Minuten lang einwirken und entfernen Sie das verschmutzte Wasser, z.B. mit einem Wassergauger oder einem sauberen Wischmopp oder Bodentuch. Bei sehr starker Verschmutzung kann eine Einscheiben-Bürstmaschine mit roter Reinigungsscheibe eingesetzt werden.

WICHTIG: Wischen Sie den Boden anschließend mit einem leicht angefeuchteten Tuch mit mFLOR Cleaner Mat im Verhältnis von 5 ml pro Liter Wasser (1:200) und lassen Sie ihn trocknen.

Wichtige Punkte

- Verwenden Sie zum Reinigen von mFLOR Dryback niemals Allesreiniger, Laminatreiniger, Haushaltsseife, Seife auf Ölbasis, Schmierseife, Essig, Poliermittel, Wachs, Scheuermittel oder aggressive Mittel wie Chlor, WC-Reiniger, Kalkentferner oder andere ätzende Reinigungs- und Lösungsmittel.
- Benutzen Sie auf mFLOR Dryback keine Dampfreiniger.
- Auf einem Boden, der nach dem Reinigen lange nass bleibt, bleiben viel verdünnter Schmutz und Reinigungsmittel zurück. Dadurch wird der Boden sehr schnell wieder verschmutzt, weil der frühere Schmutz nicht vollständig entfernt wurde.
- Auf einem nassen mFLOR Dryback Boden kann Rutschgefahr bestehen.
- Legen Sie keine Teppiche oder andere bedeckende Gegenstände auf den nassen Boden. Sie können Verfärbungen oder Kondensation in der Deckschicht verursachen.

Projektbezogene Umgebungen

Falls erforderlich, kann mFLOR Dryback in projektbezogenen Umgebungen intensiv gereinigt werden. Dies ist mit einer weichen oder harten Bürste, einer Bohnermaschine mit weißer Reinigungsscheibe oder einer Scheuer-Saugmaschine mit einer weißen Reinigungsscheibe möglich. Verwenden Sie ein geeignetes neutrales Reinigungsmittel, das keine Rückstände hinterlässt, z.B. Dr. Schutz PU-Reiniger oder ein vergleichbares Produkt. Weitere Hinweise erhalten Sie bei Ihrem mFLOR-Lieferanten, Ihrem professionellen Reinigungsdienst oder bei Dr. Schutz.

Vorbeugender Schutz

Auf wenn mFLOR Dryback mit einer PU-Schutzschicht versehen ist, kann es sein, dass Sie Ihren Boden vorbeugend mit einer besonders harten PU-Schutzschicht oder PU Anticolor versehen wollen. Wir empfehlen dies in jedem Fall beim Einsatz in z.B. Industrieräumen, Labors, Ausstellungsräumen (Auto, Motorrad, Fahrrad usw.), Friseursalons und allen anderen Anwendungsbereichen, in denen externe Einflüsse die Deckschicht verfärben können. Für weitere Informationen zu diesen Pflegeprodukten können Sie sich an Dr. Schutz wenden.

Ausbesserung oder zusätzlicher Schutz

Wenn Sie kleinere Kratzer durch den Gebrauch ausbessern oder vorsorglich eine zusätzliche Schutzschicht aufbringen wollen (für eine längere Erhaltung Ihres Bodens), empfehlen wir die Produkte von Dr. Schutz. Für weitere Informationen zu diesen Pflegeprodukten können Sie sich an Dr. Schutz wenden.

Nehmen Sie im Zweifelsfall immer Kontakt zu Ihrem mFLOR-Lieferanten oder Dr. Schutz für eine umfassende Beratung auf.

Dr. Schutz Nederland B.V.

Utrechtsestraatweg 198b
3911TX Rhenen
+31 317745040
info@dr-schutz.nl
www.drschutz.nl

Version 3 Dieses Dokument ersetzt alle gedruckten und elektronischen Installations- und technischen Anleitungen, die zuvor für mFLOR veröffentlicht worden waren.